# Rinçage de la buse Easy-Auto-Cappuccino



Pour assurer le bon fonctionnement de la buse Easy-Auto-Cappuccino, il faut la rincer régulièrement.

- Démonter la buse Easy-Auto-Cappuccino en pièces détachées
- Rincer soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante
- Remonter la buse Easy-Auto-Cappuccino

## Nettoyage de la buse Easy-Auto-Cappuccino



Pour assurer le bon fonctionnement de la buse Easy-Auto-Cappuccino, il faut la nettoyer régulièrement.

- Placer un récipient sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Remplir un second récipient de 2,5 dl d'eau fraîche et y verser un bouchon de détergent Auto-Cappuccino
- Plonger le tuyau d'aspiration de lait dans le second récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino
- Prélever de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino soit vide



- Remplir un récipient de 2,5 dl d'eau fraîche
- Plonger le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant de l'eau fraîche
- Prélever de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant de l'eau fraîche soit vide
- Le nettoyage de la buse Easy-Auto-Cappuccino est terminé

L'appareil est prêt pour le prélèvement

IMPRESSA if you love coffee



### Première mise en service



- Actionnez l'interrupteur principal (I) (à l'arrière de la machine)
- Verser les grains
- Appuyez sur l'interrupteur 🖒



### Texte affiché: SPRACHE DEUTSCH

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre sélection
- Retirez le réservoir d'eau vers le haut
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine



#### Texte affiché: OUVR. ROBI.

- Mettez un récipient sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Tournez le robinet jusqu'à la position 🐰
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel



### Texte affiché: PRESSER ENTRETIEN

- Mettez un récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service ♣♠ lorsque la machine vous informe sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

## Mise en place du filtre (à la première mise en service)



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Mettez la cartouche filtrante (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine



■ Appuyez sur la touche de programmation P jusqu'à ce que FILTRE apparaisse sur le visuel



- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que OUI apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage



- Mettez un récipient (au moins 0.5 litre) sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Tournez le robinet jusqu'à la position 🕌
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

# Nettoyage (durée : env. 15 minutes)



### Texte affiché: PRET NETTOYER

- Appuyez sur la touche de service 🏰 jusqu'à ce que VIDER CUVE apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine



- Retirez la grille de récupération
- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous l'écoulement du café



### Texte affiché: AJOUTER PASTILLE

- Ouvrir le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- Introduire la pastille de nettoyage JURA et fermer le couvercle
- Appuyez sur la touche de service



### Texte affiché: VIDER CUVE

- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine
- Essuyez l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu avec un chiffon une fois le nettoyage achevé

L'appareil est prêt pour le prélèvement

## Remplacement du filtre

Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres d'eau ou au plus tard au bout de 2 mois. Lorsque la machine est coupée du secteur, le temps qui s'écoule n'est pas mesuré.



### Texte affiché: PRET / FILTRE

- Arrêtez la machine avec l'interrupteur 🖰
- Appuyez sur la touche de service 🏰 jusqu'à ce que CHANGER OUVR. ROBI. apparaisse sur le visuel



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Retirez la cartouche filtrante usagée CLARIS plus du réservoir
- Mettez la cartouche filtrante neuve (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine



- Mettez un récipient (au moins 0.5 litre) sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Tournez le robinet jusqu'à la position 🕌
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

# Détartrage (durée : env. 40 minutes)



Texte affiché: PRET ENTARTRE

- Arrêtez la machine avec l'interrupteur 🖒
- Appuyez sur la touche de service 🏰 jusqu'à ce que VIDER CUVE apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine
- Retirez avec précaution la buse Easy-Auto-Cappuccino



Texte affiché: AJOUTER PRODUIT

- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Dissolvez entièrement les 3 pastilles dans 0,5 litre d'eau
- Versez le mélange dans le réservoir d'eau
- Remettez le réservoir d'eau dans la machine



- Mettez un récipient (au moins 0.5 litre) sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 👢

Texte affiché: DETARTRE

Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel

## Détartrage (suite)



Texte affiché: VIDER CUVE

- Vider et remettre en place la cuve de récuperation
- Rincez bien le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau fraîche du robinet et remettez-le dans la machine



Texte affiché: OUVR. ROBI.

- Mettez un récipient sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position ↓
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel



Texte affiché: VIDER CUVE

- Videz la cuve de récupération
- Remontez la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Mettez le récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service

L'appareil est prêt pour le prélèvement